



SPLM-STAND

Operation and Maintenance Manual



Tripod Stand for Area Lighting

SPECIFICATION

- For use with Mac Tools SPL1500M or SPL5000M spot light for convenient hands free lighting
- Set-up the tripod and position the light before turning the lamp on
- Ensure the legs of the tripod are spread wide enough to sufficiently support the light and prevent the possibility of the lamp falling over



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Ensure the legs of the tripod are spread wide enough to sufficiently support the lamp and prevent the possibility of the lamp falling over.

ITEM #	DESCRIPTION	QTY
01	Light head	1
02	Fixing screw	1
03	Bracket	1
04	Lighthouse bracket	1

- Insert fixing screw (02) to the light-head bracket (04) and then through the bracket (03) at the location on the picture
- Fasten the fixing screw (02) with bracket (03) and tighten it
- Secure the cord through one of the base clips before plugging into the wall



WARRANTY

We warrant that this tripod stand shall be free from manufacturing defects for a period of ONE YEAR from the original purchase date. Our obligation to the original purchaser shall be limited to repairing or replacing, at our expense (not including shipping charges) a defective tripod stand if returned by the original purchaser within one year from the date of purchase, all incoming shipping charges prepaid. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGES TO THE TRIPOD STAND (i) after the warranty period expires; (ii) resulting from misuse or abnormal operation; (iii) resulting from a failure to properly operate the tripod stand; or (iv) resulting from any repair or maintenance services performed by any party other than Mac Tools.


CUSTOMER SERVICE

We at Mac Tools are committed to our customers, please reference the following phone number for a direct contact to one of our customer technicians. They will be more than happy to help with any service or warranty questions you may have about your professional tripod stand.

Mac Tools | 505 North Cleveland Avenue, Suite 200, Westerville, Ohio 43082 | 800.MACTOOLS

SPECIFICATIONS

- Pour utilisation avec la lampe projecteur SPL1500M ou SPL5000M de Mac Tools pour un éclairage mains libres pratique
- Assemblez le trépied et positionnez la lampe avant de l'allumer
- Assurez-vous que les pattes du trépied sont suffisamment écartées pour soutenir la lampe et l'empêcher de chuter



SPL1500M



SPL5000M

DIRECTIVES DE MONTAGE

Assurez-vous que les pattes du trépied sont suffisamment écartées pour soutenir la lampe et l'empêcher de chuter.

N° DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
01	Tête de la lampe	1
02	Vis de fixation	1
03	Support	1
04	Support de la tête de la lampe	1

- Insérez la vis de fixation (02) au support de la tête de la lampe (04) et ensuite dans le support (03) à l'emplacement indiqué dans l'image
- Insérez et serrez la vis de fixation (02) dans le support (03)
- Fixez le cordon dans une agrafe de la base avant de le brancher au mur



GARANTIE

Nous garantissons que ce trépied sera exempt de défauts de fabrication pour une période d'UN AN à compter de la date d'achat originale. Notre obligation envers l'acheteur original se limite à la réparation ou au remplacement, à nos frais (excluant les frais d'expédition), d'un trépied défectueux s'il est retourné par l'acheteur original dans un délai d'un an suivant la date d'achat. Tous les frais d'expédition devront être prépayés. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU LES DOMMAGES À L'OUTIL (i) après la période d'expiration de la garantie; (ii) résultant de la mauvaise utilisation ou d'une utilisation anormale; (iii) résultant d'un défaut d'entretenir ou de faire fonctionner le trépied correctement; ou (iv) résultant de toute réparation ou tout entretien effectué par tout intervenant autre que Mac Tools.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Chez Mac Tools, nous nous engageons à servir nos clients. Pour joindre directement l'un de nos techniciens d'assistance, veuillez appeler le numéro de téléphone suivant. Ils seront ravis de répondre à toutes vos questions concernant la réparation ou la garantie de votre trépied professionnel.

Mac Tools | 505 North Cleveland Avenue, Suite 200, Westerville, Ohio 43082 | 800.MACTOOLS

ESPECIFICACIÓN

- Para usar con luminarias SPL1500M o SPL5000M de Mac Tools para un uso más conveniente de manos libres
- Ubique el trípode y coloque la luminaria en posición antes de encenderla
- Asegúrese de que las patas del trípode estén extendidas para dar apoyo suficiente a la luminaria y evitar que se caiga



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegúrese de que las patas del trípode estén extendidas para dar apoyo suficiente a la luminaria y evitar que se caiga.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	Cabezal de la luminaria	1
02	Tornillo de fijación	1
03	Soporte	1
04	Soporte del cabezal de la luminaria	1

- Introduzca el tornillo de fijación (02) en el soporte del cabezal de la luminaria (04) y luego a través del soporte (03) en la ubicación que se indica en la imagen
- Apriete el tornillo de fijación (02) con el soporte (03) y ajústelo
- Asegure el cable en uno de los ganchos de la base antes de conectarla a la pared



GARANTÍA

Garantizamos que este trípode no tendrá defectos de fabricación por un periodo de UN AÑO desde la fecha de compra original. Nuestra obligación con el comprador original se limitará a la reparación o el reemplazo, a nuestro costo (sin incluir los gastos de envío), de un trípode de soporte, si el mismo es devuelto por el comprador original dentro de un año desde la fecha de compra, con todos los gastos de envío pagados de entrada. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DEFECTOS O LOS DAÑOS AL TRÍPODE DE SOPORTE (i) después de que termina el período de garantía; (ii) que resulten del uso indebido o fuera de lo común; (iii) que resulten de un uso inadecuado del trípode de soporte; o (iv) que resulten de cualquier reparación o servicio de mantenimiento realizados por terceros que no sean Mac Tools.

SERVICIO AL CLIENTE

En Mac Tools nos comprometemos con nuestros clientes. Utilice el siguiente número de teléfono para un contacto directo con uno de nuestros técnicos de servicio al cliente. Nuestros técnicos estarán complacidos de ayudarlo con las preguntas sobre el servicio o la garantía que pueda tener sobre su soporte de trípode profesional.

Mac Tools | 505 North Cleveland Avenue, Suite 200, Westerville, Ohio 43082 | 800.MACTOOLS